



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# MASTER BASE PRIMER, NATURAL

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Master Base Primer est un apprêt pour bois à poncer épais, à base d'eau à séchage rapide. L'apprêt scelle le bois et réduit la pénétration d'acide tannique ainsi que le collage des côtés. Il convient uniquement pour les surfaces non traitées ou poncées et il agit comme une puissante laque de fond avant le traitement avec d'autres laques pour planchers WOCA à base d'eau.

## L'APPLICATION

Pour laquer le bois neuf, non traité et poncé. Il est idéal pour toutes les essences de bois.



120 min.

### Sèche rapidement

Prêt à poncer après 120 min. à 20°C et à une humidité relative de 30-60%.



application

### Économique à l'utilisation

Utilisation très rapide, facile et économique. À base d'eau.



fixations latérales

### Réduit les fixations latérales

Réduit le risque des fixations latérales grâce à une grande flexibilité. Minimise la pénétration de l'acide tannique.



### Information du produit

Consommation : 8-12 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 5 L



# UTILISATION

## Préparation

Il est important que le bois et le primaire soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 40 à 60 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Le ponçage final doit être effectué avec un papier abrasif fin (grain 120). Nettoyez soigneusement à l'aspirateur par la suite. La surface doit être exempte de saleté, de graisse, de cire et de poussière. Agitez bien l'apprêt avant utilisation.

## Note

Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de Master Base Primer, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.



APPLICATION

## TRAITEMENT

- 1 Appliquez l'apprêt non dilué à la brosse ou au rouleau dans le sens longitudinal du bois et laissez la surface sécher.
- 2 Appliquez une couche de finition avec l'une des laques pour plancher de WOCA. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain.
- 3 Poncez la surface avec un papier abrasif de grain 120 à 180 et nettoyez soigneusement la surface avec un aspirateur.
- 4 Appliquez encore 1 ou 2 couches de finition.

*Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches d'apprêt / de laque par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.*