



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# MASTER FILLER AQUA

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Master Filler Aqua est un bouche-pores à base d'eau, épais et facile à poncer à utiliser pour les joints, les trous et les fentes dans les parquets à motifs de briques ou de chevrons. Le bouche-pores produit un fini uniforme extrêmement facile à travailler qui ne craquera pas puisqu'il est élastique et permet au bois de travailler.

## L'APPLICATION

Utiliser pour boucher les pores des surfaces en bois neuf, non traité, nouvellement poncé ou déjà traité. Il est idéal pour toutes les essences de bois.



### Temps de séchage

Prêt pour le ponçage : 60 minutes à 20°C. Pour des joints particulièrement plus larges, le bouche-pores doit sécher jusqu'au lendemain.



### Facile à poncer

Il possède une consistance épaisse et élastique. Il est facile à poncer quand il a durci.



### À base d'eau

Bouche-pores acrylique à base d'eau de grande qualité. Son odeur est neutre.

### Information du produit

Consommation : 15-20 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 5 L





# UTILISATION

## Préparation

of Master Filler Aqua, use grit 60-80 sandpaper for a final sanding. La surface doit être complètement nettoyée, sèche et libre de saleté, cire, graisse, poli, etc. La crasse et les irrégularités doivent être éliminées en utilisant une ponceuse. Avant l'application du Master Filler Aqua, utilisez un papier abrasif avec un grain de 60 à 80 pour le ponçage final.

## Ratio de mélange

Mélangez 10 à 15 % de résidu de ponçage avec le Master Filler Aqua

## Note

Soyez conscient qu'il y a des problèmes de compatibilité avec des bois contenant de forts taux d'acide tannique ou avec des bois d'essences exotiques.



APPLICATION



PONÇAGE



APPLICATION DE LAQUE

## TRAITEMENT

- 1 Agitez bien le contenant avant usage.
- 2 Mélanger le Master Filler Aqua et le résidu de ponçage en une belle pâte douce. La texture du bouche-pores peut être ajustée en utilisant le résidu du ponçage à grain fin ou gros grain.
- 3 Appliquer le bouche-pores également avec un applicateur en acier inoxydable. Répétez si nécessaire.
- 4 Poncez la surface avec du papier de verre avec un grain de 100 à 120 une fois que la surface est sèche.
- 5 La surface peut alors être laquée avec une des laques de WOCA en suivant les instructions pour le produit.