



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER FILLER CLASSIC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Master Filler Classic est un bouche-pores à base de solvants à séchage rapide pour les joints et les interstices dans les planchers en bois, comme le parquet Nordique et à bâtons rompus. Il est facile à mettre en œuvre et il raccourcit le temps de travail grâce à une courte durée de séchage.

L'APPLICATION

Pour boucher les pores de bois neuf, non traité, récemment poncé et du bois déjà traité. Il est idéal pour toutes les essences de bois.



Séchage rapide

Avant le ponçage : 30 minutes à 20 °C. Pour des joints plus larges, Master Filler Classic doit sécher complètement avant le traitement ultérieur.



Facile à poncer

Consistance épaisse. À base de solvants. Facile à poncer quand il a durci



Finition homogène, uniforme

Une fois que le mastic est dur et poncé, la surface douce et uniforme est prête pour le traitement suivant.

Information du produit

Consommation : 15-20 m²/L

Emballage : 5 L



UTILISATION

Préparation

La surface doit être complètement propre, sèche et exempte de saleté, cire, graisse, poli, etc. Éliminez la crasse et les irrégularités à l'aide d'une ponceuse. Utilisez du papier de verre de grain 60 à 80 pour le ponçage final avant l'application du Master Filler Classic.

Ratio de mélange

Env. 20 % de résidu de ponçage, selon le coloris du bois et la profondeur / largeur du joint.

Note

La largeur optimale de joint est 3 à 4 mm.

Risque d'auto-inflammation

Les linges imprégnés d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Tremper les linges dans l'eau et les laisser sécher longtemps à l'air libre ou les conserver dans un récipient étanche, puis les éliminer.



APPLICATION



PONÇAGE



APPLICATION DE LAQUE

TRAITEMENT

- 1 Agitez bien le contenant avant usage.
- 2 Mélanger le Master Filler Classic et le résidu de ponçage en une belle pâte douce. La texture du bouche-pores peut être ajustée en utilisant le résidu du ponçage à grain fin ou gros grain. Nous recommandons d'utiliser les résidus de ponçage de grain 100.
- 3 Appliquer le bouche-pores également avec un applicateur en acier inoxydable. Répétez si nécessaire.
- 4 Poncez la surface avec du papier de verre avec un grain de 80 à 120 une fois que la surface est sèche.
- 5 La surface peut alors être laquée avec une des laques de WOCA en suivant les instructions pour le produit.