



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DÉGRISEUR POUR BOIS



extérieur

Pour bois avec patine

Il nettoie et rajeunit les surfaces en bois patiné d'extérieur, par ex. le mobilier de jardin et les terrasses.



application

Facile d'application

Le nettoyant prémélangé s'applique facilement avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.



frottage

Nettoyage intensif

Il pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté, les couches et la patine grise. On peut le frotter avec un pinceau à poil raide ou le pinceau au silicium de WOCA.



SURFACE D'APPLICATION

Le Dégriseur pour Bois s'utilise pour le nettoyage intensif du bois d'extérieur comme les terrasses, les clôtures, le mobilier de jardin, les recouvrements muraux, etc. Il est prémélangé et facile à appliquer.

RÉSULTATS

Le Dégriseur pour Bois pénètre profondément dans le bois et élimine la saleté et les couches antérieures efficacement. Il est également idéal pour rajeunir la patine du bois.

Information du produit

Couverture : 8-10 m²/L

Emballage : 0,75 L, 2,5 L et 5 L



COMMENT...

...NETTOYER LE BOIS D'EXTÉRIEUR

Outils

Le Dégriseur pour Bois s'applique de préférence avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.

Préparation

Ne pas l'appliquer sous la lumière directe du soleil et pendant les chaleurs.


Faites tremper le bois en utilisant beaucoup d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible.

Veillez noter

Le Dégriseur pour Bois est prémélangé et ne doit pas être dilué.




TREMPER



APPLIQUER



FROTTER



RINCER

INSTRUCTIONS

- 1 En utilisant un pinceau, un rouleau ou un pistolet, appliquez le Dégriseur pour Bois en une couche lisse et uniforme et laissez le nettoyant faire le travail.
- 2 Après environ 20 minutes, frottez le bois avec un pinceau à poil raide. Nous recommandons d'utiliser le pinceau au silicium de WOCA pour les meilleurs résultats.
- 3 Rincez le Dégriseur pour Bois avec beaucoup d'eau et laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures avant d'appliquer de l'huile ou de la peinture. Le bois doit être complètement sec.

Si une surface totalement lisse est souhaitée, poncez le bois avec un patin de ponçage de grain 180-240 avant de le traiter.