



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER CLEANER



résistance

Soins et nettoyage efficace

Produit une surface plus robuste et plus résistante. Il allonge la vie du plancher.



nettoyage

Rapide et facile à utiliser

Simple à utiliser et laisse la surface parfaitement propre. Parfait pour le nettoyage fréquent.



écologique

Label de climat intérieur

Assure un bon environnement de travail pendant l'application. N'affecte pas la qualité de l'air intérieur.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Master Cleaner est fait pour ceux qui préfèrent un moyen rapide et facile pour nettoyer les planchers de bois laqués, les planchers en vinyle et les planchers laminés avec d'excellents résultats. Le savon élimine efficacement la saleté et la crasse et il rend la surface plus robuste et résistante aux déversements de liquides. Comme le savon ne laisse pas de couche de savon, il est parfait pour les planchers qui

requièrent de fréquents lavages, comme les planchers de cuisine. Pour de bons résultats, vous pouvez utiliser Master Cleaner pour laver les planchers peints, les tuiles et autres surfaces non absorbantes.

L'APPLICATION

Pour les surfaces en vinyle, laminées et laquées/peintes ainsi que sur les tuiles et autres surfaces non absorbantes.

Information du produit

Consommation : 300-400 m²/L

Emballage : 1L + 2.5L





UTILISATION

Préparation

Lavez les planchers particulièrement sales ou avec des taches rebelles en utilisant d'abord le WOCA Intensive Wood Cleaner.

Ratio de mélange

125 ml pour 5L d'eau.

Entretien

Nous recommandons d'entretenir le plancher deux fois par an avec WOCA Master Care. L'utilisation de ce produit amoindrira les petites égratignures et protégera la surface contre l'usure pour ainsi allonger la vie du plancher. Veuillez lire les instructions pour le produit avant son utilisation.



NETTOYAGE

TRAITEMENT

- 1 Pour un nettoyage journalier, mélangez 125 ml de Master Cleaner à 5L d'eau chaude.
- 2 Lavez le plancher en suivant la longueur de son recouvrement. Nous vous recommandons d'utiliser deux seaux, un pour essorer le chiffon et l'autre pour l'eau savonneuse propre.

Il est important qu'il ne reste plus d'eau sur le plancher après le lavage.